


Легкая атлетика мобильная прокладка кабелей



Инструкция

ALGE-TIMING

Важная информация

Общая

Перед использованием устройства ALGE-TIMING внимательно прочтите полное руководство. Оно является частью устройства и содержит важную информацию об установке, безопасности и предполагаемом использовании. Данное руководство не может охватывать все мыслимые приложения. Для получения дополнительной информации или в случае проблем, о которых не упоминалось совсем или недостаточно подробно, обратитесь к представителю ALGE-TIMING. Вы можете найти контактную информацию на нашей домашней странице: www.alge-timing.com

Безопасность

Помимо информации, содержащейся в этом руководстве, необходимо учитывать все общие правила безопасности и правила предупреждения несчастных случаев. Устройство должно использоваться только обученными людьми. Настройка и установка должны выполняться только в соответствии с инструкциями производителя.

Использование

Устройство должно использоваться только для рекомендованных действий. Технические изменения и любое неправильное использование запрещены из-за рисков! ALGE-TIMING не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильной работой.

Питание

Указанное на шильде напряжение, должно соответствовать напряжению источника питания. Перед использованием проверьте все соединения и разъемы. Поврежденные соединительные провода должны быть немедленно заменены квалифицированным электриком. Устройство должно быть подключено только к электросети, которая была установлена квалифицированным электриком в соответствии с IEC 60364-1. Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками! Никогда не касайтесь деталей, находящихся под напряжением!

Чистка

Пожалуйста, чистите внешнюю поверхность устройства только гладкой тканью. Моющие средства могут вызвать повреждение. Никогда не погружайте в воду, никогда не открывайте и не чистите влажной тканью. Чистка не должна выполняться с помощью шланга или высокого давления (опасность короткого замыкания или другого повреждения).

Ограничение ответственности

Вся техническая информация, данные для установки и эксплуатации, соответствуют последним стандартам перед печатью данного руководства, и сделаны с использованием всего нашего опыта и знаний. Информация, фотографии и описание не дают оснований для каких-либо претензий. Изготовитель не несет ответственности за ущерб из-за несоблюдения данного руководства, неправильного использования, неправильного ремонта, технических изменений, использования неоригинальных запасных частей. Мы не несем ответственности за ошибки перевода, даже если перевод был сделан нами или по нашему поручению.

Утилизация

Если на устройстве этикетка с перекрещенной мусорной корзиной на колесах (см. Рисунок), для этого устройства применяется европейская директива 2002/96 / EG. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами утилизации электрических и электронных отходов в вашей стране и не утилизируйте старые устройства в качестве бытовых отходов. Правильная утилизация старого оборудования защищает окружающую среду и людей от негативных последствий!



Авторские права принадлежат ALGE-TIMING GmbH

Все права защищены. Любое копирование, полностью или частично, требует предварительного письменного согласия владельца авторских прав.

Оглавление

1	Общее	4
2	Схема кабелей	5
3	Катушка с кабелем TBM A-D	6
4	Коммутационна коробка TBM F2 для хронометражной	8

Возможны изменения и опечатки

Copyright by

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstr. 39
6890 Lustenau / Austria
www.alge-timing.com


1 Общее

Для мобильной прокладки кабеля для хронометража на легкоатлетическом стадионе вам потребуются как минимум три кабельных барабана TBM A-D и коммутационная коробка TBM-F2 в помещении хронометражной. Если в поле требуется Ethernet (например, фотофиниш и IDCam), кабели для этих устройств необходимо прокладывать отдельно. Также необходимо проложить отдельный кабель для системы измерения скорости ветра (если вы не используете интернет).

Мобильная прокладка кабелей для стадионов от ALGE-TIMING не включают в себя электрическую сеть. Силовые кабели необходимо прокладывать отдельно.



2 Схема кабелей



3 Катушка с кабелем TBM A-D



Connect
Cable Reel TBM A-D



female


1 ...	Start
2 ...	Stop
3 ...	GND
4 ...	B-DB
5 ...	A-DB
6 ...	Reserve
7 ...	+12 VDC


Connect
Photocell



male

1 ...	Start
2 ...	Stop
3 ...	GND
4 ...	+12 VDC






4 Коммутационная коробка TBM F2 для хронометражной







1..Start
 2..Stop
 3..GND
 4..+12V
 5..



1..Start
 2..Stop
 3..GND
 4..A-GAZ
 5..B-GAZ
 6..Res.
 7..+12V





ALGE-TIMING GmbH

Rotkreuzstrasse 39

A-6890 Lustenau

Austria

Tel: +43-5577-85966

Fax: +43-5577-85966-4

office@alge-timing.com

www.alge-timing.com

Представительство в России
и странах СНГ
ООО "АЛГЕ-ТАЙМИНГ РУССЛАНД"
www.alge-timing-rus.ru
E-mail: alge-timing@ya.ru
Тел.: +7 812 309 85 44